

N12-12. ハウスのコースター(2枚セット)

作り方説明書

カット布
1枚で出来る



出来上がりサイズ
約縦 12.5cm × 横 10cm

デザイン: シュフーズ

用意するもの

反物: 9103 約縦 30cm × 横 36cm 又は
布 / machimado マチマド(オレンジ) 大判カット布: PC-1420 1枚

※作品にはハウス柄の小さい方を使用しています。

接着芯: 約縦 20cm × 横 30cm、縫い針、まち針、
縫い糸(布の色に近いもの)、ハサミ(布用、糸用、紙用)、
定規、布に型紙を写す用具(布専用ペンなど)、アイロン
※ミシンがあると便利です。

作り方のポイント

- 布がずれないように、縫う前にまち針を打つか、しつけをします。
- 縫い始めと縫い終わりはひと針返し縫いをします。

実物大型紙



裁ち方図

- 型紙を切り取り、全てのパーツが取れることを確認してから、布に型紙を写して下さい。


■ 布 / machimado マチマド(オレンジ)

—— カット線、—— 出来上がり線




ハウス柄小 ※タブにも図の様に柄を入れて裁つ

■ 接着芯




作り方

1. 裁ち方図を参考にして、布を裁ちます。
2. 前側布の裏に接着芯を貼ります。
3. タブを作ります。



4. 2と後側布を中表に合わせて縫います。



5. 表に返して、ステッチをかけて完成です。

